

Elektrikerportal guide




Installer ladeanlegg på et par minutter via vår elektrikerportal.

Husk at du trenger Laddel ID-klistremerker til oppsettet, samt tilgang til elektrikerportalen. Få tilgang og bestill klistremerker ved å kontakte oss på kontakt@laddel.no.

Steg for elektriker:

- 1** Registrer en bruker på <https://dashboard.laddel.no>
- 3** Trykk på "Elektriker" og velg "Opprett anlegg"
Fyll ut informasjonen som er nødvendig om anlegget.
- 4** Legg til ladere på anlegget
OCPP-id = Serienummer på lader.
Socket-ID = "1" (OCPP 1.6).
- 5** Overfør anlegget til anleggseier
Trykk tilbake på "Elektriker" og og inviter anleggseier. Nå er din jobb gjort.



Steg for anleggseier:


- 6** Inviter inn Anleggseier
Gi anleggseier tilgang via epost.
- 7** Anleggseier importere ladeanlegget
Be anleggseier sjekke sin epost innboks. Herfra registrerer anleggseier seg og fyller ut blant annet kontonummer for utbetaling og organisasjons-detaljer. Nå er din jobb gjort.

Utvidelser i et anlegg

Husk at du trenger Laddel ID-klistremerker til oppsettet, samt tilgang til elektrikerportalen. Få tilgang og bestill klistremerker ved å kontakte oss på kontakt@laddel.no.

Steg for elektriker:

- 1 Logg inn i dashbordet
- 2 Trykk på "Administrasjon"
- 3 Legg til lader under "Registrer lader"



kontakt@laddel.no



+47 38 00 40 90